





**CZ NÁVOD**

# LS2 INTERCOM SPECTRUM





## ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ



|                                                                                     |                              |                                                                                     |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  | Press together for 3 seconds |  | Press together for 3 seconds |
|  | Flashes                      |  | Flashes                      |
|  | Power on                     |  | Power off                    |

### Zapnutí (Jednotka vypnutá = UNIT OFF)


-  Stiskněte tlačítka Control button a Back Button zároveň po dobu 3 sekund
-  (modrá) LED bliká → Jednotka zapnuta

### Vypnutí (Jednotka zapnutá = UNIT ON)

-  Stiskněte tlačítka Control button a Back Button zároveň po dobu 3 sekund
-  (červená) LED bliká → Jednotka vypnuta




## PÁROVÁNÍ



✦ Můžete spárovat celkem až 3 interkomy (LS2 a/nebo jiné značky). Spárování jedním tlačítkem přepíše předchozí.

## PÁROVÁNÍ TELEFONU / GPS / PTT (Jednotka zapnutá= UNIT ON)




-  Podržte středové tlačítko Control button po dobu 7 sekund → Párovací režim
-  (červená) a  (modrá) LED střídavě bliká
- Ujistěte se, že Bluetooth je zapnutý na vašem zařízení (telefon, GPS atd.) a vyhledejte "LS2 Intercom"
-  Párování úspěšné = Ozve se hlasová zpráva „Pairing successful“



### **PÁROVÁNÍ LS2 NEBO OBI INTERKOMŮ** (Jednotka zapnutá)

- Podržte středové tlačítko Control button po dobu 7 sekund → Párovací režim
- (červená) a (modrá) LED střídavě bliká
- Párování úspěšné = Ozve se hlasová zpráva „Pairing successful“



7"

Press for 7 seconds



Flashes




Pairing Intercom

Po úspěšném párování můžete zařízení dále spárovat až s 2 dalšími jednotkami.

4

### **PÁROVÁNÍ S JINOU ZNAČKOU (UNIVERZÁLNÍ INTERKOM)** (Jednotka zapnutá)

- Podržte středové tlačítko Control button po dobu 7 sekund → Párovací režim
- (červená) a (modrá) LED střídavě bliká
- Párování úspěšné = Ozve se hlasová zpráva „Pairing successful“



7"

Press for 7 seconds



Flashes




Pairing Intercom



Follow the **phone** pairing procedure  
(See instruction of the device)

### **OBNOVENÍ /RESET BLUETOOTH PÁROVÁNÍ** (Jednotka zapnutá)

-  Stiskněte a držte současně levé Front Button (+) a pravé Back Button (-) tlačítko
-  (fialová) LED bliká → Všechna spárování byla odstraněna



9"

Press all the buttons together for 9 seconds





Flashes

### **NASTAVENÍ HLASITOSTI** (Jednotka zapnutá)


(během poslechu hudby, hovoru atd.)

-  Stiskněte tlačítko pro zvýšení hlasitosti
-  Stiskněte tlačítko pro snížení hlasitosti



### **ZMĚNA JAZYKA** (Jednotka zapnutá)

- Stiskněte středové tlačítko Control Button po dobu více než 3 sekundy
-  Postupujte podle hlasových pokynů pro výběr jazyka



Keep pressed for more than 9 seconds




"Battery status" in the various languages. Release the buttons as soon as you hear the announcement in the desired language.

## INTERKOM

### OTEVŘÍT / ZAVŘÍT INTERKOM (Jednotka zapnutá a spárovaná)

-  Stiskněte středové tlačítko interkomu Control Button po dobu 1 skundy
-  Hlasový pokyn potvrdí otevření nebo zavření spojení
-  (fialová) LED začne blikat → režim univerzálního párování

6



Press once the button used for LS2/Obi pairing




Beep



Flashes

### OTEVŘÍT / ZAMKNOUT UNIVERZÁLNÍ INTERKOM (Jednotka zapnutá a spárovaná)

-  Stiskněte levé tlačítko Front Button (+) interkomu po dobu 7 sekund
-  Hlasový pokyn potvrdí otevření nebo zavření spojení
-  (fialová) LED začne blikat → režim univerzálního párování



Press once the button used for the Universal Intercom pairing



Beep



Flashes

✦ Pro otevření/zavření zvuku ze zařízení jiné značky použijte příkaz hlasového volání (u některých modelů je nutné odeslat hlasový hovor dvakrát).


✦ Pro komunikaci s druhým interkomem spárovaným s tlačítky Ovládání/Zpět opakujte postup na příslušných tlačítkách.



**TELEFON** (Jednotka zapnutá a spárovaná s telefonem)



**Hlasové vytáčení (AKTIVACE HOVORU, NAVIGÁTORU, HUDBY)**



Press twice



Voice assistance response  
(Google assistant, Siri)



Give instructions



Flashes




Call, Navigator, Music




**Přijmout / odmítnout hovor** (během poslechu hudby)

- ☒ Přijmout nebo ukončit hovor: 1× stisknout jakékoliv tlačítko telefonu

- **✗ Odmítnout:** Podržet jakékoliv tlačítko po dobu 3 sekund




Press once any button  
to answer or end a call



Press for 3 seconds any button  
to reject a call

### AKTIVACE / DEAKTIVACE AUTOMATICKÉHO PŘIJETÍ HOVORU (jednotka vypnuta)



Press 9 seconds



Enable



Flashes


### **HUDBA** (Jednotka zapnutá a spárovaná s telefonem)

#### **Přehrát / Pozastavit HUDBU**


-  Vyberte hudbu v aplikaci na svém mobilním telefonu
-  2× stiskněte středové tlačítko Control Button pro přehrání nebo pozastavení hudby
-  2× stiskněte levé tlačítko Front Button (+) pro přehrání dalšího tracku
-  2× stiskněte pravé tlačítko Back Button (-) pro přehrání předchozího tracku




Select Music App



Press 2 seconds  
Play/Pause



Press twice  
Next track



Press twice  
Previous track

## SDÍLENÍ HUDBY S SPOLUJEZDCEM


(Jednotka zapnutá a spárovaná s telefonem)

-  Vyberte hudbu v aplikaci na svém mobilním telefonu
- Otevřete intercom
-  Stiskněte a podržte středové tlačítko Control Button po dobu 2 sekund
-  Sdílení hudby s druhým interkomem je aktivováno



Select Music App

Open Intercom



Press 2 seconds



Music Share

-  Pro zastavení sdílení hudby stiskněte středové tlačítko Control Button



## TECHNICKÉ ÚDAJE

- Frekvence: 2.402 – 2.480 GHz
- Maximální výkon: 100 mW



- multifunkční bluetooth komunikátor/interkom BLUETOOTH 5.1



- komunikace až se 4 jezdci



- dosah až: 1 km



- univerzální, lze spárovat se všemi značkami intercomů



- vysoká výdrž baterie - až 20h hovoru, připojení pomocí USB typu C



- vodotěsný, pro použití za všech povětrnostních podmínek



- potlačení hluku pomocí umělé inteligence



- AUDIO ULTRA HD, reproduktory 40mm BY RCF, křišťálově čistá  
přirozená kvalita zvuku



- extra štíhlý design



- MOBILE/GPS/TFT COMPATIBILITY, aplikace Cardo Connect  
- kompatibilní se systémy iOS a Android